

ПОЛУМАСКИ 4000R и 4000S





* Полумаска **4000S** изготовлена из силикона,
4000 R — из термопластичного эластомера (TPE)

* Полумаски оборудованы эргономичным регулируемым
оголовьем, присоединенным к жесткой части полумаски

* Полумаски серии 4000 оснащены клапаном выхода и двумя
боковыми клапанами вдоха с соединительными узлами
b-lock байонетного типа

* Полумаски **4000 S** и **4000 R** доступны
в двух размерах — S/M и M/L



1. Герметично зафиксируйте два фильтра в их боковых держателях, совместив символ на полумаске и знак (стрелка) на фильтрах (как показано на рисунке), повернув их по часовой стрелке на 90 градусов

2. Ослабьте обе ленты крепления на всю их длину, затем проденьте их через голову и установите на лице полумаску. Придерживая полумаску, другой рукой расположите ленты на голове и затяните согласно требуемой длине

3. Закрепите нижнюю эластичную ленту на вашей голове

4. Отрегулируйте каждую ленту крепления, чтобы добиться нормальной посадки маски



5. Проверьте полумаску на герметичность:

Закройте ладонями боковые фильтры (как на картинке) и глубоко вдохните. Если отсутствует истечение воздуха между лицом и полумаской, маска расположена правильно. Если маска пропускает воздух, отрегулируйте ее посадку на лице, затяните потуже ленты крепления и повторите проверку до достижения требуемых результатов



6. Чистка после каждого использования:

Снимите оба фильтра, повернув их против часовой стрелки на 90 градусов. Удерживая одной рукой полумаску, поверните жесткую часть крепления оголовья (2) против часовой стрелки и отсоедините его от полумаски (1). Надавите на держатель фильтров (3) внутрь полумаски и отсоедините его. Аккуратно снимите клапаны вдоха и выдоха и очистите их соблюдая крайнюю осторожность.

Промойте и просушите все детали, не подвергая их воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Полимерные детали необходимо сушить при температуре не выше 50 °C. После полной просушки можно собрать